

© MICRONEGA

BASIC - DIGIT - OPTIC

## INTRODUCTION

Le système Compact Disc constitue un grand pas en avant dans le domaine du son. Grâce à l'application de techniques numériques et optiques élaborées, ce système offre, outre une reproduction de son inégalée, une exceptionnelle facilité d'utilisation avec accès rapide à n'importe quelle plage du disque compact et la possibilité de programmation.

## MISE EN SERVICE

### VERIFICATION DE LA TENSION SECTEUR

- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaquette signalétique à l'arrière du lecteur est celle qui dessert votre habitation.
- Demandez conseil à votre revendeur ou à notre service après-vente si votre réseau local délivre une autre tension.

### ENLEVEMENT DE LA SECURITE DE TRANSPORT

Les deux dispositifs de verrouillage rougessités sous l'appareil servent à bloquer le mécanisme du lecteur pendant le transport.

- Retournez le lecteur.
- Tournez les dispositifs de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les du lecteur.
- Conservez-les dans les orifices prévus à cet effet.

Remettez les dispositifs de verrouillage lorsque vous voulez transporter le lecteur ; pour cela tournez-les vers la droite jusqu'à ce qu'ils soient bloqués.

### LOGEMENT ET REMPLACEMENT DES PILES DE LA TELECOMMANDE

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Disposez les deux piles conformément au schéma fixé dans le compartiment.
- Remplacez le couvercle.

Les piles durent environ un an. Enlevez-les quand elles sont vides ou quand vous n'allez pas vous servir de la télécommande pendant longtemps. Vous éviterez ainsi un endommagement de la télécommande dû à d'éventuelles fuites des piles. Lorsque vous devez changer les piles, prenez uniquement celles de type R03, UM4 ou AAA.

### INSTALLATION DU LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

#### Séparé

- Posez toujours le lecteur horizontalement sur une surface plane et dure.
- Laissez au moins 3 cm d'espace libre au-dessus du lecteur pour assurer une bonne ventilation.

#### Dans un meuble audio

- Placez le lecteur sur l'étagère de votre choix.

#### Superposé

- Placez le lecteur de préférence en haut ou en bas.
- Mais ne le posez en aucun cas sur un amplificateur à grande puissance, car ce dernier dégage trop de chaleur.

#### Attention !

Le lecteur ne doit pas être exposé longtemps en plein soleil ni près d'une source de chaleur.

## RACCORDEMENTS

a 'OUT L R' : pour le câble de raccordement à l'amplificateur.








- Enfoncez une fiche rouge dans la prise 'R' (canal droit) et l'autre fiche dans la prise 'L' (canal gauche).
- Branchez les deux autres fiches aux prises correspondantes de l'entrée 'CD' ou 'AUX' de votre amplificateur.

Vous pouvez également utiliser l'entrée 'TUNER' ou 'TAPE IN' (= entrée magnétophone), mais **en aucun cas** l'entrée 'PHONO'. Celle-ci ne convient pas pour la lecture de disques compacts.

b Raccordement du cordon secteur.

## UTILISATION

### EXPLICATION DES TOUCHES, ETC.

- 1 touche 'M/A'
  - 2 voyant 'REMOTE CONTROL'
  - 3 DISPLAY (= afficheur)
  - 4 touche 
  - 5 touche 
  - 6 prise 'CASQUE'
  - 7 touche 'DISQUE' (= ouvert/fermé)
  - 8 touche  'ALEATOIRE' (= lecture aléatoire)
  - 9 touche 'PROGRAMME'
  - 10 touche 'REPETITION'
  - 11 touches  'RECHERCHE' et 'RECHERCHE' 
  - 12 touche 'PAUSE'
  - 13 touches  
- ) Mise en et hors circuit.  
) Reçoit les signaux de la télécommande.  
) Donne des renseignements sur le fonctionnement du lecteur.  
) Affiche le sommaire du disque. Voir également : 'Les indications sur l'afficheur'.  
) Début de la lecture ('PLAY').  
) Retour au début d'une plage ('REPLAY').  
) Arrêt de la lecture.  
) Effacement d'un programme.  
) Raccordement d'un casque.  
) Ouverture et fermeture du tiroir.  
) Lecture dans un ordre aléatoire de toutes les plages d'un disque compact.  
) Mise en mémoire des numéros de plage dans un programme.  
) Effacement des plages d'un programme.  
) Vérification du programme.  
) Répétition de la lecture d'un disque compact ou d'un programme.  
) Recherche rapide d'un passage pendant la lecture ('< en arrière', '> en avant').  
) Interruption momentanée de la lecture.  
) Arrêt au début d'un disque, d'une plage ou d'un passage.  
) Sélection en cours de lecture d'une plage précédente ou suivante.  
) Sélection du numéro de la plage que vous souhaitez entendre en premier.  
) Sélection des numéros de plage lors de la programmation. ('PREV' de haut en bas et 'NEXT' de bas en haut).

Les touches de la télécommande ont les mêmes fonctions que celles correspondantes sur le lecteur.

Pour une bonne réception des signaux de la télécommande, vous devez diriger celle-ci le plus possible en ligne droite par rapport au voyant 'REMOTE CONTROL'.

## LES INDICATIONS SUR L'AFFICHEUR

Sur un disque compact, outre la musique, sont enregistrés dans un « sommaire » les numéros des plages, la durée de lecture de chaque plage et la durée totale de lecture du disque. Ce sommaire est d'abord analysé et mémorisé par le lecteur, afin entre autres de fournir des informations par le biais de l'afficheur.



'\_ \_'

- ) S'allument lorsque vous mettez en circuit le lecteur.
- ) Clignotent pendant le balayage du sommaire du disque.

### 'TRACK'

Sous cette indication vous voyez :

- ) Le numéro de la plage en cours d'écoute.
- ) Le nombre de plages sur le disque lorsque vous fermez le tiroir avec 'DISQUE'.

- ) S'allume lorsque vous fermez le tiroir manuellement, avec  ou  'ALEATOIRE'.

### 'TIME'

Sous cette indication vous voyez :

- ) Le temps écoulé de la plage en cours de lecture.
- ) La durée totale du disque lorsque vous fermez le tiroir avec 'DISQUE'.

### 'PROGRAMME'

- ) S'allume dès que vous avez mémorisé le premier numéro de plage d'un programme.

### 'ALEATOIRE'

- ) S'allume lorsque vous choisissez la lecture d'un disque dans un ordre aléatoire.

### 'REVIEW'

- ) S'allume lorsque vous contrôlez le programme.

### 'PAUSE'

- ) S'allume lorsque le lecteur se trouve en position d'arrêt momentané.

### 'REPETITION'

- ) S'allume lorsque vous répétez la lecture d'un disque ou d'un programme.

### 'O)))'

- ) S'allume brièvement lorsque le voyant 'REMOTE CONTROL' reçoit un ordre de la télécommande.

### 'ERROR'

- ) S'allume brièvement lorsque vous faites une erreur de manipulation.

## MISE EN ET HORS CIRCUIT ('M/A')

### Mise en circuit



- Appuyez sur 'M/A'
- ) L'afficheur s'allume.



### Mise hors circuit

- Appuyez à nouveau sur 'M/A'.
- ) L'afficheur s'éteint.

## INTRODUCTION ET RETRAIT D'UN DISQUE COMPACT ('DISQUE')

### Introduction

- Ouvrez le tiroir avec la touche 'DISQUE'.
- Placez le disque dans le tiroir, **la face imprimée vers le haut**.
- Fermez le tiroir :
  - En poussant simplement le tiroir ou avec la touche  si vous voulez seulement écouter le disque.
  - avec la touche  'ALEATOIRE' si vous souhaitez écouter les différentes plages dans un ordre aléatoire.
  - avec la touche 'DISQUE' si vous souhaitez commencer la lecture par une plage autre que la première, ou procéder à une programmation.

Si, après la fermeture du tiroir, 'ERROR' s'allume, cela signifierait que vous avez placé le disque compact du mauvais côté, ou bien qu'il est sale, ou rayé, ou défectueux, par exemple gondolé. 'ERROR' s'allume également lorsque vous refermez le tiroir vide à la main ou bien avec la touche  ou bien  'ALEATOIRE'.



## Retrait

- Ouvrez le tiroir avec la touche 'DISQUE'.
- Saisissez bien le disque compact, comme pour l'introduction.
- Rangez-le immédiatement dans son boîtier, ceci afin d'éviter qu'il ne se salisse ou ne s'abîme.
- Refermez le tiroir vide avec la touche 'DISQUE'.



Ne laissez pas le tiroir ouvert inutilement, vous éviterez ainsi qu'il ne prenne la poussière.

## LECTURE DU DISQUE ENTIER ( )



- Fermez le tiroir à la main ou avec la touche


- ) L'indication  s'allume.
- ) '1' apparaît sur l'afficheur.
- ) La lecture commence dès que s'affiche le temps de lecture écoulé de la première page.
- ) Le numéro de page varie à chaque nouvelle page. L'affichage de la durée de lecture reprend à '0 00' après le décompte d'un éventuel arrêt momentané.
- ) Le disque s'arrête après la dernière page. L'indication  s'éteint. L'afficheur indique le nombre de pages et la durée totale du disque.

## RETOUR AU DEBUT DE LA PLAGE EN COURS DE LECTURE ( )


- Appuyez sur  
- ) La lecture de la page recommence.


## SELECTION D'UNE AUTRE PLAGE EN COURS D'ECOUTE ( )

- Appuyez sur   jusqu'à ce que le numéro de la page souhaitée apparaisse sur l'afficheur.
- ) L'indication de la durée de lecture disparaît.
- ) La lecture est interrompue lorsque vous relâchez la touche.
- ) La lecture de la page sélectionnée commence dès que l'indication de la durée revient.



Si vous appuyez sur  pendant la lecture de la dernière page, 'ERROR' s'allume pour informer qu'il n'y a pas de page suivante, et la lecture de la dernière page se poursuit. Si vous avez sélectionné la répétition de la lecture du disque, celle-ci se poursuivra par la première page.

## Une page précédente

- Appuyez sur  jusqu'à ce que le numéro de la page souhaitée apparaisse sur l'afficheur.
- ) L'indication de durée de lecture disparaît.
- ) La lecture est interrompue lorsque vous relâchez la touche.
- ) La lecture de la page sélectionnée commence dès que l'indication de la durée revient.

Si vous appuyez sur  pendant la lecture de la première page, 'ERROR' s'allume pour informer qu'il n'y a pas de page antérieure, et la lecture de la première page se poursuit. Si vous avez sélectionné la répétition de la lecture du disque, celle-ci se poursuivra par la dernière page.






## RECHERCHE D'UN PASSAGE DONNE PENDANT LA LECTURE ( RECHERCHE )

- Maintenez enfoncée  RECHERCHE pour procéder à une recherche vers le début du disque.
- Maintenez enfoncée RECHERCHE  pour procéder à une recherche vers la fin du disque.






Chaque fois que vous relâchez la touche, la lecture reprend.  
Le temps de pression sur la touche détermine la vitesse de recherche ;  
— assez lentement pendant les trois premières secondes ;  
— ensuite plus vite pendant environ quatre secondes ;  
— et très vite après environ sept secondes.



Vous continuez d'entendre le son en accéléré jusqu'à ce que l'opération de recherche ait atteint sa vitesse la plus élevée. Si vous voulez réentendre le son, relâchez alors la touche dès qu'il disparaît. Si, avant de procéder à la recherche, vous avez appuyé sur 'PAUSE', vous n'entendez alors rien.  
Lorsque vous arrivez au début de la première page, 'ERROR' s'allume. La lecture reprend à cet endroit-là dès que vous relâchez la touche. Lorsque vous arrivez à la fin de la dernière page, 'ERROR' s'allume également. Relâchez alors la touche, et la lecture reprendra quelques secondes avant la fin du disque.


## COMMENCEMENT DE LA LECTURE PAR UNE PLAGE AUTRE QUE LA PREMIERE ( et )

- Fermez le tiroir avec la touche 'DISQUE'
- ) Le numéro de page le plus élevé que vous puissiez choisir apparaît sur l'afficheur, de même que la durée totale du disque.
- Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le numéro de page souhaité apparaisse. Si vous souhaitez le numéro de page le plus élevé, vous devez cependant appuyer une fois sur 
- L'indication de durée de lecture disparaît
- Appuyez sur 
- ) L'indication  s'allume.
- ) La lecture commence à partir de la page sélectionnée dès que son temps de lecture écoulé est affiché.

## LECTURE D'UN DISQUE DANS UN ORDRE ALEATOIRE ( ALEATOIRE )

- Fermez le tiroir avec la touche  ALEATOIRE.
- ) Les indications  ALEATOIRE et  s'allument.
- ) Toutes les pages du disque seront lues dans un ordre déterminé par le lecteur.
- ) Lorsque toutes les pages ont été lues, le disque s'arrête. Les indications  ALEATOIRE et  s'éteignent. L'afficheur indique le nombre de pages et la durée totale du disque.

En cours d'écoute, vous pouvez revenir grâce à la touche  vers une page déjà lue. Si vous appuyez sur  vous sélectionnez arbitrairement une page suivante.

Vous pouvez faire cesser la lecture aléatoire en appuyant à nouveau sur  ALEATOIRE. Le reste du disque sera alors lu dans l'ordre normal.

En appuyant sur 'REPETITION' vous pouvez répéter la lecture aléatoire. La lecture démarre toujours par la même page, mais ensuite l'ordre change selon le nombre de fois que le disque est répété.

## INTERRUPTION DE LA LECTURE/ARRET AU DEBUT D'UN DISQUE, D'UNE PLAGE OU D'UN PASSAGE ( 'PAUSE' )

### Interruption momentanée de la lecture

- Appuyez sur 'PAUSE'
- ) L'indication 'PAUSE' s'allume.
- ) Le son disparaît mais le disque continue de tourner.
- Appuyez à nouveau sur 'PAUSE' pour faire cesser l'interruption momentanée.
- ) L'indication 'PAUSE' s'éteint.
- ) La lecture reprend là où elle a été interrompue.


### Arrêt au début d'un disque, d'une page ou d'un passage

Vous pouvez revenir à n'importe quel point du disque et vous y arrêter en appuyant sur 'PAUSE', ceci avant :






- de faire démarrer la lecture du disque ;
- de retourner au début d'une page ;
- de sélectionner une autre page ;
- de rechercher un passage déterminé ;
- de commencer la lecture par une page autre que la première ;
- de procéder à une lecture aléatoire du disque.

Appuyez à nouveau sur 'PAUSE' pour commencer la lecture à partir de l'endroit déterminé.

## REPETITION DU DISQUE ( 'REPETITION' )

- Appuyez sur 'REPETITION' avant ou pendant la lecture.
  - ) L'indication 'REPETITION' s'allume.
  - Appuyez à nouveau sur 'REPETITION' pour faire cesser la répétition.
  - ) L'indication 'REPETITION' s'éteint.
  - ) Le disque est joué jusqu'à la fin et s'arrête alors.
- La répétition peut également être arrêtée en appuyant sur  ou sur 'DISQUE'.

## ARRET DE LA LECTURE ( ou 'DISQUE' )




- Appuyez sur  si vous souhaitez uniquement arrêter la lecture.
- ) L'indication  s'éteint.
- ) L'afficheur indique le nombre de pages et la durée totale du disque.
- Appuyez sur 'DISQUE' si vous voulez arrêter la lecture et retirer le disque.
- ) L'indication  s'éteint.
- ) Les indications   apparaissent sur l'afficheur.

## PROGRAMMATION

La programmation du lecteur vous permet d'écouter jusqu'à 20 pages d'un disque dans l'ordre que vous souhaitez. Chaque page ne peut cependant être choisie qu'une fois. Si vous dépassez le maximum de 20 pages, 'ERROR' s'allume sur l'afficheur.

Vous ne pouvez procéder à la programmation que si le disque n'est pas en cours de lecture. Une fois que vous avez fait démarrer la lecture, vous ne pouvez plus modifier le programme.

## MEMORISATION D'UN PROGRAMME

- Fermez le tiroir avec la touche 'DISQUE'.
- ) Le numéro de page le plus élevé que vous puissiez mémoriser apparaît sur l'afficheur, de même que la durée totale du disque.
- Faites apparaître avec la touche  ou  le premier numéro de page que vous souhaitez programmer. Si vous voulez programmer en premier le numéro de page le plus élevé, vous devez cependant appuyer une fois sur 
- ) L'indication de durée de lecture disparaît.
- ) Après le numéro, vous voyez apparaître une petite barre clignotante.
- Tandis que la petite barre clignote, appuyez sur 'PROGRAMME'.
- ) La petite barre est remplacée par un 'P' (de 'Programme').
- ) Dans le même temps l'indication 'PROGRAMME' s'allume.
- ) Le numéro est donc programmé.
- Mémorisez de la même façon tous les autres numéros de page souhaités.

**Attention !** - La petite barre continue de clignoter pendant environ 7 secondes. Si pendant cet intervalle, vous n'appuyez pas sur 'PROGRAMME', le clignotement cesse. Vous ne pouvez alors plus programmer le numéro : à la place du 'P' vous voyez s'allumer 'ERROR' ou bien les numéros déjà mémorisés si vous appuyez trop tard sur 'PROGRAMME'. Vous pouvez cependant encore mémoriser ensuite un numéro manqué si vous y revenez à partir du numéro précédent ou du numéro suivant.

### Exemple

D'un disque comportant 16 plages vous souhaitez écouter successivement les numéros 7, 3, 9, 5, 12 et 10.

- Placez le disque dans le tiroir et fermez ce dernier avec la touche 'DISQUE'.
- ) Juste après, l'afficheur indique '16' et -par exemple- '62 13'.
- Appuyez sur '←' jusqu'à ce que l'afficheur annonce '7.' et appuyez sur 'PROGRAMME'.
- ) L'indication 'PROGRAMME' s'allume et vous voyez à présent '7 P'.
- Avec la touche '←' revenez vers '3.' et appuyez à nouveau sur 'PROGRAMME'.
- ) A présent vous voyez '3 P'.
- Faites apparaître de la même manière les numéros 9, 5, 12 et 10 en appuyant sur '←' ou '→' et mémorisez-les grâce à la touche 'PROGRAMME'.
- ) Lorsque le dernier numéro est mémorisé, l'afficheur indique toujours '10 P'.

### RECTIFICATION D'UNE ERREUR DANS UN PROGRAMME

- Avec la touche '←' ou '→' passez à un autre numéro.
  - Revenez au numéro erroné.
  - ) Appuyez sur 'PROGRAMME' tandis que clignote la lettre 'P' après le numéro.
  - ) La lettre 'P' est remplacée par un 'C' (de 'Clear').
  - Mémorisez le bon numéro.
- Dans notre exemple : au lieu du chiffre '5', vous avez mémorisé '4'. Avec la touche '←' revenez à '3', avec la touche '→' retournez à '4' et appuyez sur 'PROGRAMME' ; vous voyez à présent '4C'. Mémorisez alors le chiffre '5'.

### CONTROLE DU PROGRAMME

- Appuyez sur 'PROGRAMME' lorsque vous voulez voir quels numéros de plage vous avez enregistrés.
  - ) L'indication 'REVIEW' s'allume.
  - ) Tous les numéros apparaissent sur l'afficheur dans l'ordre programmé.
  - ) L'indication 'REVIEW' s'éteint.
- Dans notre exemple : '7' '3' '9' '5' '12' '10' '10P'. Si 'ERROR' s'allume, cela signifie qu'aucun numéro n'est encore mémorisé.

### EFFACEMENT D'UN NUMERO DE PLAGE OU DU PROGRAMME TOUT ENTIER

- Faites apparaître le numéro de plage que vous souhaitez effacer avec la touche '←' ou '→'.
- Appuyez sur 'PROGRAMME' tandis que clignote la lettre 'P' après le numéro.
- ) La lettre 'P' est remplacée par un 'C' (de 'Clear').
- Appuyez sur '□' si vous désirez effacer tout le programme.
- ) L'afficheur indique le nombre de plages et la durée totale du disque.

### LECTURE DU PROGRAMME

- Appuyez sur '▶'.
- ) L'indication '▶' s'allume.
- ) Le premier numéro du programme apparaît sur l'afficheur ; dans notre exemple : '7'.
- ) La lecture commence dès que s'affiche le temps de lecture écoulé de la première plage.
- ) Au fur et à mesure que la lecture se poursuit apparaissent les numéros suivants.
- ) Le programme tout entier est affiché si vous appuyez sur 'PROGRAMME'. Dans le même temps l'indication 'REVIEW' s'allume.

En cours de lecture d'un programme, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du lecteur, sauf :

- Commencer par un autre numéro de programme que le premier avec les touches '←' et '→'.
- Procéder à la lecture dans un ordre aléatoire avec la touche '▶ ALEATOIRE'.

La recherche d'un passage déterminé n'est possible qu'à l'intérieur même de la plage qui est en cours de lecture. Au début ou à la fin de celle-ci s'allume 'ERROR'.

Lorsque vous appuyez sur '□' ou lorsque la lecture du programme est terminée, le disque s'arrête, mais le programme reste mémorisé.

Le programme s'efface lorsque vous ouvrez le tiroir. Il s'efface également si, **en cours de lecture**, vous appuyez deux fois de suite sur '□'.

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

#### ECOUTE AU CASQUE

Raccordez un casque muni d'une prise de 6,3 mm et ayant une impédance de 8 à 1000 ohms à la sortie 'CASQUE'.

La puissance du son que vous entendez est déterminée par l'impédance du casque et le niveau sonore de la musique enregistrée sur le disque.

#### MANIPULATION ET ENTRETIEN DES DISQUES

Bien que les disques soient protégés des deux côtés par une pellicule spéciale, nous vous conseillons cependant de les manipuler avec précaution :

- Ne posez pas les disques n'importe où, rangez-les immédiatement dans leur boîtier après utilisation !
- N'écrivez jamais sur la face imprimée du disque !
- Ne collez pas non plus d'étiquette sur ce côté.
- Faites en sorte que le côté brillant du disque reste propre. Pour cela utilisez un chiffon doux non pelucheux et frottez le disque en ligne droite à partir du centre. Vous pouvez au préalable souffler sur le disque pour l'humidifier.

**Attention !** - Les produits d'entretien pour disques conventionnels ne sont pas prévus pour le nettoyage d'un disque compact. Tout produit de nettoyage dissolvant ou abrasif est à proscrire.

### NETTOYAGE DU LECTEUR

Une peau de chamois humidifiée suffit pour le nettoyage du boîtier du lecteur. N'utilisez aucun produit contenant de l'alcool, du white spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs.

Il convient d'enlever la poussière du tiroir avec un chiffon sec.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques audio (typiques)

Bande passante : 2-20 000 Hz  
Linéarité d'amplitude :  $\pm 0,1$  dB (20-20 000 Hz)  
Linéarité de phase :  $\pm 0,5^\circ$  (20-20 000 Hz)  
Dynamique : 96 dB (20-20 000 Hz)  
Rapport signal/bruit : 100 dB (20-20 000 Hz)  
Séparation des voies : 96 dB (1 kHz)  
Distorsion harmonique totale : 0,025% (1 kHz)  
Pleurage et scintillement : précision du quartz  
Conversion numérique/analogique : filtrage numérique suréchantillonnage (176,4 kHz) et deux convertisseurs D/A 16-bits  
Signal de sortie audio : 2V<sub>eff</sub>  
Impédance du casque à raccorder : 8-1 000 ohms

#### Alimentation

Tension d'alimentation et fréquence du secteur : reportez-vous à la plaquette signalétique à l'arrière du lecteur  
Consommation électrique : env. 25 W  
Conditions de sécurité : C.E.I.

#### Boîtier

Matière/finition : métal et polystyrène avec enjoliveurs  
Dimensions (l x h x p) : 420 x 80 x 300 mm  
Poids : env. 3,5 kg

#### Sous réserve de modifications

**Ce lecteur de disques compacts satisfait aux prescriptions de la CE en matière de déparasitage radio.**

### REMEDES EN CAS DE PANNE

Le manque de familiarisation avec à la fois un produit et des disques nouveaux peut provoquer l'apparition de perturbations. De simples erreurs de manipulation ou des perturbations extérieures en sont généralement la cause. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de vérifier les points suivants et de remédier éventuellement vous-même aux défauts avant de faire appel au réparateur.

- Les verrouillages de sécurité de transport n'ont pas été enlevés.
- De la buée s'est formée sur la lentille du laser à la suite d'un grand changement de température. Elle disparaîtra d'elle-même après un certain temps.
- Un élément étranger se trouve dans le tiroir.
- Le disque n'est pas posé avec la face imprimée sur le dessus, ou bien le tiroir est vide.
- Le disque compact est sale, ou rayé ou encore gondolé.
- Le lecteur est branché sur l'entrée 'PHONO' de l'amplificateur.

Si la perturbation persiste, essayez de la faire disparaître en éteignant et en rallumant le lecteur. Si vous n'obtenez aucun résultat, n'insistez pas, retirez la fiche de la prise et demandez conseil à votre revendeur.

Certaines perturbations peuvent être causées par un disque. Pour permettre d'en déterminer la cause exacte, emportez donc le disque en même temps que le lecteur chez le réparateur. **N'essayez en aucun cas de réparer vous-même le lecteur sans quoi vous perdriez vos droits en matière de garantie !**